



CÉLINE WRIGHT

Paris


TAMAGO - APPLIQUE

Fiche technique / Notice de montage


Assembly Notice

TAMAGO - APPLIQUE

PETIT MODÈLE


- Dimensions: 20 x 20 x 23 cm
- 1 Lampe LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 4 Watt - Tension : 230V
- Dimmable 
- Matières : Acier peint époxy, inox, papier japonais moulé.
- Entretien: À l'aide de l'embout à brosse, épousseter régulièrement avec un aspirateur.

GRAND MODÈLE


- Dimensions: 25 x 25 x 33 cm
- 1 Lampe LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Puissance max : 4 Watt - Tension : 230V 
- Dimmable
- Matières : acier peint époxy, inox, papier japonais moulé.
- Entretien: à l'aide de l'embout à brosse, épousseter régulièrement avec un aspirateur.


TAMAGO - WALL LAMP

SMALL MODEL

- Size : 20 x 20 x 23 cm
- 1 Lamp LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 4 Watt - Voltage : 230V
- Dimmable 
- Materials : Painted steel- stainless steel- Japanese moulded paper.
- Maintenance: Using the brush tip, dust regularly with a vacuum cleaner.

BIG MODEL

- Size : 25 x 25 x 33 cm
- 1 Lamp LED type E14 - 400 Lumen - 2700 Kelvin
- Power max : 4 Watt - Voltage : 230V
- Dimmable 
- Materials : Painted steel- stainless steel- Japanese moulded paper.
- Maintenance: Using the brush tip, dust regularly with a vacuum cleaner.




23cm

33cm

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire.
- Brancher le domino sur le support ou raccorder directement le câble de la douille dans le boîtier.
- Fixer la plaque au mur à l'aide des deux vis fournies de part et d'autre du boîtier mural de connexion.

NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.
ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE.
TOUTE RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL.



LAMP SET UP

- Carefully unpack the luminaire.
- Connect the domino to the bracket or connect the socket cable directly into the housing.
- Secure the plate to the wall using the two screws provided on either side of the wall box connection.

NOTE: TO CHANGE THE BULB, HOLD THE SOCKET WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.
ATTENTION RISK OF BURNING IF THE BULB IS HOT.
ANY REPAIRS TO THE ELECTRICAL SYSTEM MUST BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL.

